

SmartDHOME

**LA TUA CASA
INTELLIGENTE:**

**GUIDA ALLA
CORRETTA
SELEZIONE
DELLA
REGOLAZIONE**



EcoDHOME

Dispositivi **stand alone** che funzionano in autonomia. Installazione plug and play che, se prevedono una programmazione tramite APP, funzionano gralle all'applicazione EcoHome Life



Automazioni semplici.
Basso costo dei dispositivi.
Installazione semplice

QUANDO UTILIZZO ECODHOME?

Quando desidero una gestione semplice ed efficace dei nostri ventilconvettori, mi affido alla famiglia EcoDHOME.

Grazie ai comandi a parete intuitivi ed economici, posso regolare la temperatura ambiente per ambiente, sia localmente che da remoto tramite App.

All'interno della stessa gamma, posso controllare anche impianti a pavimento, teste termostatiche per termoarredi e unità interne dei climatizzatori, garantendo un comfort personalizzato in ogni spazio.

Per una gestione ancora più avanzata, che integri diverse soluzioni - come impianto a pavimento e termoarredi in inverno e ventilconvettori in estate - con un unico sensore ambiente, la scelta ideale è MY Virtuoso Home (vai nella sezione dedicata).

TERMOSTATI PER FAN COIL

<p>MFCB</p>	 <p>The MFCB thermostat is a black rectangular device with a digital display showing the time (20:39), current temperature (26.5°C), and setpoint (20.5°C). It features a Wi-Fi symbol at the top and a smartphone icon below it, indicating wireless connectivity.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Un unico prodotto per tutte le configurazioni. • Prezzo molto competitivo. • Compatibile con tutti i fancoil elettromeccanici. • Montaggio a parete o su scatola 503.
<p>MFC2</p>	 <p>The MFC2 thermostat is a white square device with a large circular touch display showing a setpoint of 26.5°C and a current temperature of 22.0°C. It includes a smartphone icon below it, indicating wireless connectivity.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ampio display touch. • Compatibile con tutti i fancoil elettromeccanici. • Montaggio su scatola 503.
<p>MFCBW MFCBWM</p>	 <p>The MFCBW/MFCBWM thermostat is a black rectangular device with a digital display showing the time (10:00), current temperature (23.5°C), and setpoint (26.0°C). It features a Wi-Fi symbol at the top and a smartphone icon below it, indicating wireless connectivity.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Centralina wireless – il display può essere installato ovunque. • Compatibile con tutti i fancoil elettromeccanici (MFCBW). • Compatibile con tutti i fancoil Modbus della serie Eden (MFCBWM).

IMPIANTI RADIANTI



Connettività wireless Wi-Fi con App

Fino a 8 zone

Compatibile con generatori Opentherm (caldaie) o con contatto pulito

Gestione fino a 5 circolatori

TESTE TERMOSTATICHE E CONTROLLER IR



Compatibile con valvole termostattizzabili M30*1,5

Adattatori per altre valvole (Giacomini, Caleffi, Pintossi, ecc)



Compatibile tutti i telecomandi IR

SELECTION GUIDE EcoDHOME

**Selezione materiali per
configurazioni impiantistiche**

CONFIGURAZIONE 1 EcoDHOMe



- Pompa di Calore per riscaldamento e raffrescamento
- Ventilconvettori con motore Asincrono per il riscaldamento e il raffrescamento
- Termoarredi nei bagni

Ventilconvettori Motore Asincrono + Termoarredi + Pompa di Calore			
PRODOTTO	DESCRIZIONE	NUMERO DI PEZZI	CODICE
Scegli tra 1, 2, 3 oppure 4. Il numero deve essere pari ai ventilconvettori			
1. Cronotermostato MFCB	Termostato nero per la gestione del ventilconvettore	(Pari al numero di Ventilconvettori)	01334-7532-00
2. Cronotermostato MFCB	Termostato bianco per la gestione del ventilconvettore	(Pari al numero di Ventilconvettori)	01334-7530-00
3. Cronotermostato MFC2	Termostato per la gestione del ventilconvettore	(Pari al numero di Ventilconvettori)	01334-7500-00
4. Cronotermostato MFCBW	Termostato per la gestione del ventilconvettore	(Pari al numero di Ventilconvettori)	01334-7540-00
Scegli un pezzo tra 1, 2, 3 oppure 4			
1. Kit testine termostatiche	Kit testina termostatica digitale programmabile (1 testina + 1 Hub)	(Un pezzo)	01333-1368-02
2. Kit testine termostatiche	Kit testina termostatica digitale programmabile (2 testine + 1 Hub)	(Un pezzo)	01333-1369-02
3. Kit testine termostatiche	Kit testina termostatica digitale programmabile (3 testine + 1 Hub)	(Un pezzo)	01333-1370-02
4. Kit testine termostatiche	Kit testina termostatica digitale programmabile (5 testine + 1 Hub)	(Un pezzo)	01333-1372-02
Attuatore per accensione Pompa di Calore	Attuatore per l'accensione/spegnimento della pompa di calore	(Un pezzo)	01333-1360-01


CONFIGURAZIONE 2 EcoDHOME



- Pompa di Calore per riscaldamento e raffrescamento
- Ventilconvettori con motore ECM per il riscaldamento e il raffrescamento
- Termoarredi nei bagni

Ventilconvettori Motore ECM + Termoarredi + Pompa di Calore			
PRODOTTO	DESCRIZIONE	NUMERO DI PEZZI	CODICE
Scegli tra 1, 2, 3 oppure 4. Il numero deve essere pari ai ventilconvettori			
1. Cronotermostato MFCB	Termostato nero per la gestione del ventilconvettore	(Pari al numero di Ventilconvettori)	01334-7532-00
2. Cronotermostato MFCB	Termostato bianco per la gestione del ventilconvettore	(Pari al numero di Ventilconvettori)	01334-7530-00
3. Cronotermostato MFC2	Termostato per la gestione del ventilconvettore	(Pari al numero di Ventilconvettori)	01334-7505-00
4. Cronotermostato MFCBW	Termostato per la gestione del ventilconvettore	(Pari al numero di Ventilconvettori)	01334-7540-00
Scegli un pezzo tra 1, 2, 3 oppure 4			
1. Kit testine termostatiche	Kit testina termostatica digitale programmabile (1 testina + 1 Hub)	(Un pezzo)	01333-1368-02
2. Kit testine termostatiche	Kit testina termostatica digitale programmabile (2 testine + 1 Hub)	(Un pezzo)	01333-1369-02
3. Kit testine termostatiche	Kit testina termostatica digitale programmabile (3 testine + 1 Hub)	(Un pezzo)	01333-1370-02
4. Kit testine termostatiche	Kit testina termostatica digitale programmabile (5 testine + 1 Hub)	(Un pezzo)	01333-1372-02
Attuatore per accensione Pompa di Calore	Attuatore per l'accensione/spengimento della pompa di calore	(Un pezzo)	01333-1360-01

CONFIGURAZIONE 3 EcoDHOME




Con scheda senza comando

- Pompa di Calore per riscaldamento e raffrescamento
- Ventilconvettori con alette automatiche e senza comando per il riscaldamento e il raffrescamento
- Termoarredi nei bagni

Ventilconvettori con alette automatiche senza comando + Termoarredi + Pompa di Calore

PRODOTTO	DESCRIZIONE	NUMERO DI PEZZI	CODICE
Cronotermostato Wi-Fi comfort.me MFCBWM	Termostato per la gestione del ventilconvettore	(Pari al numero dei ventilconvettori)	01334-7545-00
Scegli un pezzo tra 1, 2, 3 oppure 4			
1. Kit testine termostatiche	Kit testina termostatica digitale programmabile (1 testina + 1 Hub)	(Un pezzo)	01333-1368-02
2. Kit testine termostatiche	Kit testina termostatica digitale programmabile (2 testine + 1 Hub)	(Un pezzo)	01333-1369-02
3. Kit testine termostatiche	Kit testina termostatica digitale programmabile (3 testine + 1 Hub)	(Un pezzo)	01333-1370-02
4. Kit testine termostatiche	Kit testina termostatica digitale programmabile (5 testine + 1 Hub)	(Un pezzo)	01333-1372-02
Attuatore per accensione Pompa di Calore	Attuatore per l'accensione/spengimento della pompa di calore	(Un pezzo)	01333-1360-01

CONFIGURAZIONE 4 EcoDHOME



- Pompa di Calore per riscaldamento con impianto a pavimento
- Condizionamento con RAS, RAV, VRF
- Termoarredi nei bagni

Impianto a Pavimento + Termoarredi + Pompa di calore + Espansione diretta (RAS-RAV)

PRODOTTO	DESCRIZIONE	NUMERO DI PEZZI	CODICE
Cronotermostato WMTE-130	Termostato per la gestione del radiante	(Pari al numero di zone/ambienti)	01334-5559-00
Centralina (fino a 8 testine)	Attuatore a 8 uscite per la gestione delle testine	(Scegli in base al numero di collettori e di vie del radiante)	01334-5500-00
Attuatore termo elettrico WMTE-1037	Testina termostatica per impianti radianti	(Scegli in base al numero di valvole presenti su ogni collettore)	01334-3000-00
Scegli un pezzo tra 1, 2, 3 oppure 4			
1. Kit testine termostatiche	Kit testina termostatica digitale programmabile (1 testina + 1 Hub)	(Un pezzo)	01333-1368-02
2. Kit testine termostatiche	Kit testina termostatica digitale programmabile (2 testine + 1 Hub)	(Un pezzo)	01333-1369-02
3. Kit testine termostatiche	Kit testina termostatica digitale programmabile (3 testine + 1 Hub)	(Un pezzo)	01333-1370-02
4. Kit testine termostatiche	Kit testina termostatica digitale programmabile (5 testine + 1 Hub)	(Un pezzo)	01333-1372-02
Controller IR	Infrarossi per gestire la singola unità interna ad espansione diretta	(Scegli uno dei seguenti codici in base al numero di split)	01334-8000-00

MyVirtuoso HOME

Home Energy Management System specializzato nella gestione dei consumi, nel monitoraggio degli impianti energetici e nella regolazione del comfort residenziale, commerciale e industriale. Usa il protocollo Z-Wave per comunicare e l'App **MyVirtuoso Home**



Automazioni molto complesse.
Conforme alla UNI EN ISO 52120
Integrabile nelle piattaforme cloud Smartdhome
L'installazione richiede una semplice formazione

**VUOI GESTIRE E MONITORARE ANCHE L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO, LE TAPPARELLE E I SISTEMI ANTI-INTRUSIONE?
VUOI MONITORARE I CONSUMI TERMICI ED ELETTRICI?**

**CONTATTA L'UFFICIO TECNICO:
TI SUPPORTEREMO NELLA CORRETTA SELEZIONE**

MyVirtuoso HOME

Gestione dei flussi energetici

MyVirtuoso Home è un sistema di Building Automation specializzato nella **gestione dei flussi energetici** che modula impianti di termoregolazione come pompe di calore e condizionatori, in base alla produzione dell'impianto fotovoltaico

IA al servizio dell'autoconsumo

MyVirtuoso Home utilizza l'algoritmo di intelligenza artificiale **ZEE** (Zero Export Energy) per **controllare l'impianto fotovoltaico** e tutti gli elementi dell'abitazione



Grafici di consumo in tempo reale

L'algoritmo MyVirtuoso Home è stato progettato per **analizzare i dati di consumo energetico**, aggregarli per mostrare grafici in tempo reale e cercare opportunità di ottimizzazione attraverso la creazione di scene e automazioni

Scene e automazioni avanzate

Grazie all'App MyVirtuoso Home è possibile creare **scene e automazioni** che attiveranno o disattiveranno dispositivi presenti nell'abitazione

Building Automation di classe A

MyVirtuoso Home è **conforme alla UNI EN ISO 52120-1** ed è rendicontabile all'interno di progetti finanziati

ATTUATORI PER LA TERMOREGOLAZIONE



Testina termostatica wireless - permette la perfetta regolazione della temperatura di ogni ambiente.



Controller IR per climatizzatori - permette il controllo di unità interne non predisposte per altri tipi di gestione.



Sensore di temperatura e umidità con display, regolazione del setpoint, gestione ventole fancoil e caldo/freddo.



Modulo output per valvole di zona N/A e N/C, 2 ingressi per sensori di temperatura, 2 uscite per controllo pompa di ricircolo e generatore con alimentazione 230Vac per barra DIN.

ATTUATORI PER LA TERMOREGOLAZIONE DI FANCOIL



Modulo di controllo senza display per fancoil e valvole miscelatrici con input per sensore di temperatura.

Soluzione ideale per utilizzare un unico termostato in impianti ibridi composti da circuiti radianti e fancoil. Indispensabile per impedire agli utenti di modificare le impostazioni.



Termostato di zona per fancoil 2/4 tubi e regolazione ventola a 3 velocità o 0-10 Vdc.



Interfaccia/attuatore MyMB per fancoil con interfaccia di controllo ModBus. Indispensabile per impedire agli utenti di modificare le impostazioni.

SELECTION GUIDE MyVirtuoso

**Selezione materiali per
configurazioni impiantistiche**

CONFIGURAZIONE 1 MyVirtuoso



- Pompa di Calore per riscaldamento e raffrescamento
- Ventilconvettori con motore Asincrono per il riscaldamento e il raffrescamento
- Termoarredi nei bagni

Ventilconvettori Motore Asincrono + Termoarredi + Pompa di Calore			
PRODOTTO	DESCRIZIONE	NUMERO DI PEZZI	CODICE
Scegli un pezzo tra 1, 2			
1. SmartHub	Centralina principale del sistema domotico	(Un pezzo)	01335-0320-03
2. SmartHub (High Sensitivity)	Centralina principale del sistema domotico per ambienti grandi	(Un pezzo)	01335-0325-01
Testina termostatica digitale	Testina per la gestione della valvola a bordo dei termoarredi	(Pari al numero di termoarredi)	01335-1011-00
Termostato di zona per fancoil	Termostato per la gestione del ventilconvettore	(Pari al numero di Ventilconvettori)	01335-1865-02
Scegliere tra 1, 2			
1. Per Semplice consenso Pompa di calore	Attuatore per l'accensione/spengimento della pompa di calore	(Un pezzo)	01335-1360-00
2. Interruttore / attuatore	Per gestire la pompa di calore attraverso ModBus	(Un pezzo)	01335-2085-00


CONFIGURAZIONE 2 MyVirtuoso



- Pompa di Calore per riscaldamento e raffrescamento
- Ventilconvettori con motore ECM per il riscaldamento e il raffrescamento
- Termoarredi nei bagni

Ventilconvettori Motore ECM + Termoarredi + Pompa di Calore			
PRODOTTO	DESCRIZIONE	NUMERO DI PEZZI	CODICE
Scegli un pezzo tra 1, 2			
1. SmartHub	Centralina principale del sistema domotico	(Un pezzo)	01335-0320-03
2. SmartHub (High Sensitivity)	Centralina principale del sistema domotico per ambienti grandi	(Un pezzo)	01335-0325-01
Testina termostatica digitale	Testina per la gestione della valvola a bordo dei termoarredi	(Pari al numero di termoarredi)	01335-1011-00
Termostato di zona per fancoil	Termostato per la gestione del ventilconvettore	(Pari al numero di Ventilconvettori)	01335-1864-02
Scegliere tra 1, 2			
1. Per Semplice consenso Pompa di calore	Attuatore per l'accensione/spengimento della pompa di calore	(Un pezzo)	01335-1360-00
2. Interruttore / attuatore	Per gestire la pompa di calore attraverso ModBus	(Un pezzo)	01335-2085-00

CONFIGURAZIONE 3 MyVirtuoso




- Pompa di Calore per riscaldamento e raffrescamento
- Ventilconvettori con alette automatiche e senza comando per il riscaldamento e il raffrescamento
- Termoarredi nei bagni

Ventilconvettori con alette automatiche con comando + Termoarredi + Pompa di Calore

PRODOTTO	DESCRIZIONE	NUMERO DI PEZZI	CODICE
Scegli un pezzo tra 1, 2			
1. SmartHub	Centralina principale del sistema domotico	(Un pezzo)	01335-0320-03
2. SmartHub (High Sensitivity)	Centralina principale del sistema domotico per ambienti grandi	(Un pezzo)	01335-0325-01
Testina termostatica digitale	Sensore/Termostato da disporre in ambiente	(Pari al numero di termoarredi)	01335-1011-00
Scegliere tra 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b			
1. Interfaccia / attuatore Z-Wave per sistemi di termoregolazione	Scegli questa soluzione fino a 5 Ventilconvettori	(Pari al numero di Ventilconvettori)	01335-2085-00
2a. Convertitore ModBus RTU RS485 multistanza rete Ethernet	Scegli questa soluzione da 5 fino a 32 Ventilconvettori	(Un pezzo fino al 32 Ventilconvettori)	01333-5892-00
2b. Convertitore ModBus RTU RS485 multistanza rete Wi-Fi	Scegli questa soluzione da 5 fino a 32 Ventilconvettori	(Un pezzo fino al 32 Ventilconvettori)	01333-5893-00
3a. Convertitore ModBus RTU RS485 multistanza rete Ethernet	Scegli questa soluzione da 33 fino a 64 Ventilconvettori	(Un pezzo fino al 64 Ventilconvettori)	01333-5894-00
3b. Convertitore ModBus RTU RS485 multistanza rete Wi-Fi	Scegli questa soluzione da 33 fino a 64 Ventilconvettori	(Un pezzo fino al 64 Ventilconvettori)	01333-5895-00
4a. Convertitore ModBus RTU RS485 multistanza rete Ethernet	Scegli questa soluzione da 65 fino a 128 Ventilconvettori	(Un pezzo fino al 128 Ventilconvettori)	01333-5896-00
4b. Convertitore ModBus RTU RS485 multistanza rete Wi-Fi	Scegli questa soluzione da 65 fino a 128 Ventilconvettori	(Un pezzo fino al 128 Ventilconvettori)	01333-5897-00
Scegliere tra 1, 2			
1. Per Semplice consenso Pompa di calore	Attuatore per l'accensione/spengimento della pompa di calore	(Un pezzo)	01335-1360-00
2. Interruttore / attuatore	Per gestire la pompa di calore attraverso ModBus	(Un pezzo)	01335-2085-00

CONFIGURAZIONE 4 MyVirtuoso




Con scheda senza comando

- Pompa di Calore per riscaldamento e raffrescamento
- Ventilconvettori con alette automatiche e senza comando per il riscaldamento e il raffrescamento
- Termoarredi nei bagni

Ventilconvettori con alette automatiche senza comando + Termoarredi + Pompa di Calore			
PRODOTTO	DESCRIZIONE	NUMERO DI PEZZI	CODICE
Scegli un pezzo tra 1, 2			
1. SmartHub	Centralina principale del sistema domotico	(Un pezzo)	01335-0320-03
2. SmartHub (High Sensitivity)	Centralina principale del sistema domotico per ambienti grandi	(Un pezzo)	01335-0325-01
Testina termostatica digitale	Testina per la gestione della valvola a bordo dei termoarredi	(Pari al numero di termoarredi)	01335-1011-00
Sensore di temperatura	Sensore/Termostato da disporre in ambiente	(Pari al numero di zone/ambienti)	01335-1921-00
Scegliere tra 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b			
1. Interfaccia / attuatore Z-Wave per sistemi di termoregolazione	Scegli questa soluzione fino a 5 Ventilconvettori	(Pari al numero di Ventilconvettori)	01335-2085-00
2a. Convertitore ModBus RTU RS485 multistanza rete Ethernet	Scegli questa soluzione da 5 fino a 32 Ventilconvettori	(Un pezzo fino al 32 Ventilconvettori)	01333-5892-00
2b. Convertitore ModBus RTU RS485 multistanza rete Wi-Fi	Scegli questa soluzione da 5 fino a 32 Ventilconvettori	(Un pezzo fino al 32 Ventilconvettori)	01333-5893-00
3a. Convertitore ModBus RTU RS485 multistanza rete Ethernet	Scegli questa soluzione da 33 fino a 64 Ventilconvettori	(Un pezzo fino al 64 Ventilconvettori)	01333-5894-00
3b. Convertitore ModBus RTU RS485 multistanza rete Wi-Fi	Scegli questa soluzione da 33 fino a 64 Ventilconvettori	(Un pezzo fino al 64 Ventilconvettori)	01333-5895-00
4a. Convertitore ModBus RTU RS485 multistanza rete Ethernet	Scegli questa soluzione da 65 fino a 128 Ventilconvettori	(Un pezzo fino al 128 Ventilconvettori)	01333-5896-00
4b. Convertitore ModBus RTU RS485 multistanza rete Wi-Fi	Scegli questa soluzione da 65 fino a 128 Ventilconvettori	(Un pezzo fino al 128 Ventilconvettori)	01333-5897-00
Scegliere tra 1, 2			
1. Per Semplice consenso Pompa di calore	Attuatore per l'accensione/spengimento della pompa di calore	(Un pezzo)	01335-1360-00
2. Interruttore / attuatore	Per gestire la pompa di calore attraverso ModBus	(Un pezzo)	01335-2085-00

CONFIGURAZIONE 5 MyVirtuoso



- Pompa di Calore per riscaldamento con impianto a pavimento
- Condizionamento con RAS, RAV, VRF (comando radiofrequenza)
- Termoarredi nei bagni

Radiante caldo + Termoarredi + Pompa di calore + Espansione diretta (RAS-RAV-VRF)			
PRODOTTO	DESCRIZIONE	NUMERO DI PEZZI	CODICE
Scegli un pezzo tra 1, 2			
1. SmartHub	Centralina principale del sistema domotico	(Un pezzo)	01335-0320-03
2. SmartHub (High Sensitivity)	Centralina principale del sistema domotico per ambienti grandi	(Un pezzo)	01335-0325-01
Testina termostatica digitale	Testina per la gestione della valvola a bordo dei termoarredi	(Pari al numero di termoarredi)	01335-1011-00
Scegliere tra 1, 2			
1. Modulo attuatore impianto radiante	Attuatore a 6 uscite per la gestione delle testine	(Scegli in base al numero di collettori e di vie del radiante)	01335-1365-00
2. Modulo attuatore impianto radiante	Attuatore a 8 uscite per la gestione delle testine	(Scegli in base al numero di collettori e di vie del radiante)	01335-1371-00
Attuatore termo elettrico WMTE-1037	Testina termostatica per impianti radianti	(Scegli in base al numero di valvole presenti su ogni collettore)	01334-3000-00
Sensore di temperatura	Sensore/Termostato da disporre in ambiente	(Pari al numero di zone/ambienti)	01335-1921-00
Controller IR	Infrarossi per gestire la singola unità interna ad espansione diretta	(Scegli uno dei seguneti codici in base al numero di split)	01335-1020-00
Scegliere tra 1, 2			
1. Per Semplice consenso Pompa di calore	Attuatore per l'accensione/spengimento della pompa di calore	(Un pezzo)	01335-1360-00
2. Interruttore / attuatore	Per gestire la pompa di calore attraverso ModBus	(Un pezzo)	01335-2085-00

CONFIGURAZIONE 6 MyVirtuoso



- Pompa di Calore per riscaldamento con impianto a pavimento
- Condizionamento con VRF con modbus
- Termoarredi nei bagni

Radiante caldo + Termoarredi + Pompa di calore + Espansione diretta (VRF)			
PRODOTTO	DESCRIZIONE	NUMERO DI PEZZI	CODICE
Scegli un pezzo tra 1, 2			
1. SmartHub	Centralina principale del sistema domotico	(Un pezzo)	01335-0320-03
2. SmartHub (High Sensitivity)	Centralina principale del sistema domotico per ambienti grandi	(Un pezzo)	01335-0325-01
Testina termostatica digitale	Testina per la gestione della valvola a bordo dei termoarredi	(Pari al numero di termoarredi)	01335-1011-00
Scegliere tra 1, 2			
1. Modulo attuatore impianto radiante	Attuatore a 6 uscite per la gestione delle testine	(Scegli in base al numero di collettori e di vie del radiante)	01335-1365-00
2. Modulo attuatore impianto radiante	Attuatore a 8 uscite per la gestione delle testine	(Scegli in base al numero di collettori e di vie del radiante)	01335-1371-00
Attuatore termo elettrico WMTE-1037	Testina termostatica per impianti radianti	(Scegli in base al numero di valvole presenti su ogni collettore)	01334-3000-00
Sensore di temperatura	Sensore/Termostato da disporre in ambiente	(Pari al numero di zone/ambienti)	01335-1921-00
Scegliere tra 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b			
1a. Convertitore ModBus RTU RS485 multistanza rete Ethernet	Scegli questa soluzione fino a 32 Unità Interne	(Un pezzo fino a 32 Unità Interne)	01333-5892-00
1b. Convertitore ModBus RTU RS485 multistanza rete Wi-Fi	Scegli questa soluzione fino a 32 Unità Interne	(Un pezzo fino a 32 Unità Interne)	01333-5893-00
2a. Convertitore ModBus RTU RS485 multistanza rete Ethernet	Scegli questa soluzione da 33 fino a 64 Unità Interne	(Un pezzo fino a 64 Unità Interne)	01333-5894-00
2b. Convertitore ModBus RTU RS485 multistanza rete Wi-Fi	Scegli questa soluzione da 33 fino a 64 Unità Interne	(Un pezzo fino a 64 Unità Interne)	01333-5895-00
3a. Convertitore ModBus RTU RS485 multistanza rete Ethernet	Scegli questa soluzione da 65 fino a 128 Unità Interne	(Un pezzo fino a 128 Unità Interne)	01333-5896-00
3b. Convertitore ModBus RTU RS485 multistanza rete Wi-Fi	Scegli questa soluzione da 65 fino a 128 Unità Interne	(Un pezzo fino a 128 Unità Interne)	01333-5897-00
Scegliere tra 1, 2			
1. Per Semplice consenso Pompa di calore	Attuatore per l'accensione/spengimento della pompa di calore	(Un pezzo)	01335-1360-00
2. Interruttore / attuatore	Per gestire la pompa di calore attraverso ModBus	(Un pezzo)	01335-2085-00

CONFIGURAZIONE 7 MyVirtuoso



- Pompa di Calore per riscaldamento con radiatori
- Condizionamento con RAS, RAV, VRF (comando radiofrequenza)
- Radiatori con il riscaldamento

Espansione diretta (RAS-RAV) + Radiatori + Pompa di calore			
PRODOTTO	DESCRIZIONE	NUMERO DI PEZZI	CODICE
Scegli un pezzo tra 1, 2			
1. SmartHub	Centralina principale del sistema domotico	(Un pezzo)	01335-0320-03
2. SmartHub (High Sensitivity)	Centralina principale del sistema domotico per ambienti grandi	(Un pezzo)	01335-0325-01
Testina termostatica digitale	Testina per la gestione della valvola a bordo dei termoarredi	(Pari al numero di radiatori)	01335-1011-00
Controller IR	Infrarossi per gestire la singola unità interna ad espansione diretta	(Scegli uno dei seguenti codici in base al numero di split)	01335-1020-00
Scegliere tra 1, 2			
1. Per Semplice consenso Pompa di calore	Attuatore per l'accensione/spengimento della pompa di calore	(Un pezzo)	01335-1360-00
2. Interruttore / attuatore	Per gestire la pompa di calore attraverso ModBus	(Un pezzo)	01335-2085-00

CONFIGURAZIONE 8 MyVirtuoso



- Pompa di Calore per riscaldamento e raffrescamento
- Ventilconvettori con motore Asincrono il raffrescamento
- Impianto a pavimento per il riscaldamento

Radiante caldo + Termoarredi + Ventilconvettori Motore Asincrono + Pompa di calore

PRODOTTO	DESCRIZIONE	NUMERO DI PEZZI	CODICE
Scegli un pezzo tra 1, 2			
1. SmartHub	Centralina principale del sistema domotico	(Un pezzo)	01335-0320-03
2. SmartHub (High Sensitivity)	Centralina principale del sistema domotico per ambienti grandi	(Un pezzo)	01335-0325-01
Testina termostatica digitale	Testina per la gestione della valvola a bordo dei termoarredi	(pari al numero di termoarredi)	01335-1011-00
Scegliere tra 1, 2			
1. Modulo attuatore impianto radiante	Attuatore a 6 uscite per la gestione delle testine	(Scegli in base al numero di collettori e di vie del radiante)	01335-1365-00
2. Modulo attuatore impianto radiante	Attuatore a 8 uscite per la gestione delle testine	(Scegli in base al numero di collettori e di vie del radiante)	01335-1371-00
Attuatore termo elettrico WMTE-1037	Testina termostatica per impianti radianti	(Scegli in base al numero di valvole presenti su ogni collettore)	01334-3000-00
Sensore di temperatura	Sensore/Termostato da disporre in ambiente	(Pari al numero di zone/ambienti)	01335-1921-00
Modulo di controllo senza display per fancoil a 3 velocità e 2 tubi	Serve a gestire il singolo ventilconvettore attraverso SmartHub	(pari al numero di Ventilconvettori)	01335-1870-00
Scegliere tra 1, 2			
1. Per Semplice consenso Pompa di calore	Attuatore per l'accensione/spengimento della pompa di calore	(Un pezzo)	01335-1360-00
2. Interruttore / attuatore	Per gestire la pompa di calore attraverso ModBus	(Un pezzo)	01335-2085-00

CONFIGURAZIONE 9 MyVirtuoso



- Pompa di Calore per riscaldamento e raffrescamento
- Ventilconvettori con motore Asincrono il raffrescamento
- Impianto a pavimento per il riscaldamento

Radiante caldo + Termoarredi + Ventilconvettori Motore ECM + Pompa di calore			
PRODOTTO	DESCRIZIONE	NUMERO DI PEZZI	CODICE
Scegli un pezzo tra 1, 2			
1. SmartHub	Centralina principale del sistema domotico	(Un pezzo)	01335-0320-03
2. SmartHub (High Sensitivity)	Centralina principale del sistema domotico per ambienti grandi	(Un pezzo)	01335-0325-01
Testina termostatica digitale	Testina per la gestione della valvola a bordo dei termoarredi	(Pari al numero di termoarredi)	01335-1011-00
Scegliere tra 1, 2			
1. Modulo attuatore impianto radiante	Attuatore a 6 uscite per la gestione delle testine	(Scegli in base al numero di collettori e di vie del radiante)	01335-1365-00
2. Modulo attuatore impianto radiante	Attuatore a 8 uscite per la gestione delle testine	(Scegli in base al numero di collettori e di vie del radiante)	01335-1371-00
Attuatore termo elettrico WMTE-1037	Testina termostatica per impianti radianti	(Scegli in base al numero di valvole presenti su ogni collettore)	01334-3000-00
Sensore di temperatura	Sensore/Termostato da disporre in ambiente	(Pari al numero di zone/ambienti)	01335-1921-00
Modulo di controllo senza display per fancoil 0-10 Vdc e 2 tubi	Serve a gestire il singolo ventilconvettore attraverso SmartHub	(pari al numero di Ventilconvettori)	01335-1871-00
Scegliere tra 1, 2			
1. Per Semplice consenso Pompa di calore	Attuatore per l'accensione/spengimento della pompa di calore	(Un pezzo)	01335-1360-00
2. Interruttore / attuatore	Per gestire la pompa di calore attraverso ModBus	(Un pezzo)	01335-2085-00

CONFIGURAZIONE 10 MyVirtuoso



- Pompa di Calore per riscaldamento e raffrescamento
- Ventilconvettori con alette automatiche e senza comando per il raffrescamento
- Impianto a pavimento per il riscaldamento
- Termoarredi nei bagni

Ventilconvettori con scheda (Lean, Anemos, Soft) senza comando + Termoarredi + Radiante caldo + Pompa di calore			
PRODOTTO	DESCRIZIONE	NUMERO DI PEZZI	CODICE
Scegli un pezzo tra 1, 2			
1. SmartHub	Centralina principale del sistema domotico	(Un pezzo)	01335-0320-03
2. SmartHub (High Sensitivity)	Centralina principale del sistema domotico per ambienti grandi	(Un pezzo)	01335-0325-01
Testina termostatica digitale	Testina per la gestione della valvola a bordo dei termoarredi	(pari al numero di termoarredi)	01335-1011-00
Scegliere tra 1, 2			
1. Modulo attuatore impianto radiante	Attuatore a 6 uscite per la gestione delle testine	(Scegli in base al numero di collettori e di vie del radiante)	01335-1365-00
2. Modulo attuatore impianto radiante	Attuatore a 8 uscite per la gestione delle testine	(Scegli in base al numero di collettori e di vie del radiante)	01335-1371-00
Attuatore termo elettrico WMTE-1037	Testina termostatica per impianti radianti	(Scegli in base al numero di valvole presenti su ogni collettore)	01334-3000-00
Sensore di temperatura	Sensore/Termostato da disporre in ambiente	(Pari al numero di zone/ambienti)	01335-1921-00
Scegliere tra 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b			
1. Interfaccia / attuatore Z-Wave per sistemi di termoregolazione	Scegli questa soluzione fino a 5 Ventilconvettori	(Pari al numero di Ventilconvettori)	01335-2085-00
2a. Convertitore ModBus RTU RS485 multistanza rete Ethernet	Scegli questa soluzione da 5 fino a 32 Ventilconvettori	(Un pezzo fino al 32 Ventilconvettori)	01333-5892-00
2b. Convertitore ModBus RTU RS485 multistanza rete Wi-Fi	Scegli questa soluzione da 5 fino a 32 Ventilconvettori	(Un pezzo fino al 32 Ventilconvettori)	01333-5893-00
3a. Convertitore ModBus RTU RS485 multistanza rete Ethernet	Scegli questa soluzione da 33 fino a 64 Ventilconvettori	(Un pezzo fino al 64 Ventilconvettori)	01333-5894-00
3b. Convertitore ModBus RTU RS485 multistanza rete Wi-Fi	Scegli questa soluzione da 33 fino a 64 Ventilconvettori	(Un pezzo fino al 64 Ventilconvettori)	01333-5895-00
4a. Convertitore ModBus RTU RS485 multistanza rete Ethernet	Scegli questa soluzione da 65 fino a 128 Ventilconvettori	(Un pezzo fino al 128 Ventilconvettori)	01333-5896-00
4b. Convertitore ModBus RTU RS485 multistanza rete Wi-Fi	Scegli questa soluzione da 65 fino a 128 Ventilconvettori	(Un pezzo fino al 128 Ventilconvettori)	01333-5897-00
Scegliere tra 1, 2			
1. Per Semplice consenso Pompa di calore	Attuatore per l'accensione/spengimento della pompa di calore	(Un pezzo)	01335-1360-00
2. Interruttore / attuatore	Per gestire la pompa di calore attraverso ModBus	(Un pezzo)	01335-2085-00