

TOSHIBA MANUALE DEL PROPRIETARIO

Toshiba Home AC Control

Per scaricare e installare l'app Toshiba Home AC Control, visitare l'App Store sul dispositivo.



App

Parola chiave : Toshiba Home AC Control

Supporto dell'app Toshiba Home AC Control.




iOS : 9,0 o versioni successive.



Android : 5,0 o versioni successive.

Info su Toshiba Home AC Control.

1. Toshiba Home AC Control consente di controllare il funzionamento A/C mediante smartphone o tablet (dispositivo mobile) tramite connessione Internet.
2. Controllo ovunque: il software di controllo eseguito su sistema Cloud e dispositivo mobile può impostare e monitorare il funzionamento A/C tramite connessione Internet.
3. Il cliente può controllare 1 per massimo 5 utenti (utilizzare 1 e-mail per la registrazione).
4. Controllo multiplo del sistema A/C: 1 utente può controllare 10 A/C.
5. Controllo di gruppo.
 - 5.1 Il cliente può creare e controllare 3 gruppi di A/C.
 - 5.2 Il cliente può controllare un max. 10 A/C per gruppo.




Nota :


1. L'adattatore può registrare solo 1 indirizzo e-mail. Se si effettua la registrazione con una nuova e-mail, l'e-mail attuale non sarà valida.
2. È possibile utilizzare 1 indirizzo e-mail per la registrazione di 5 dispositivi mobili per il controllo dello stesso A/C.

Processo di registrazione.


Aprire un'app e toccare Registrazione per la registrazione dell'utente.




① Toccare Registrazione




② Immettere l'indirizzo e-mail




③ Selezionare il Paese




④ Immettere il nome utente



⑤ Immettere la password con 6-10 caratteri, una combinazione di lettere e numeri



⑥ Controllare termini e condizioni



⑦ Verificare le informazioni



⑧ Le informazioni vengono inviate per e-mail. Fare clic sul link per confermare

Login all'app Toshiba Home AC Control.




Adattatore wireless

- WIRELESS LED : ON
- LINK LED : OFF
- POWER LED : ON


*Nota

1. In caso di cambio del router Wi-Fi o cambio di e-mail per la registrazione è necessario rielaborare per aggiungere nuovamente l'adattatore wireless (è necessario premere il tasto SETUP 1 volta per la modalità AP attiva).
2. In caso di cambio dell'adattatore wireless da utilizzare con altri A/C, è necessario ripristinare le impostazioni predefinite (tenere premuto SETUP per 5 secondi) e rielaborare per aggiungere nuovamente l'adattatore wireless.


① Connettere l'adattatore wireless ad A/C e accendere l'alimentazione.



② Aprire l'app e selezionare Accedi.




③ Immettere nome utente e password.




④ Login riuscito.


Aggiungere l'adattatore wireless per il controllo tramite l'app Toshiba Home AC Control.




① Nella schermata iniziale, selezionare "Aggiungi unità (adattatore)".




② Il pop-up mostra la condizione di impostazione.




③ Passare dall'app a IMPOSTAZIONE del dispositivo e accedere all'impostazione Wi-Fi, selezionare il nome dell'adattatore wireless che inizia con "ACxxxxxx".




④ Immettere SSID e password dell'adattatore wireless.



⑤ Passare all'app e selezionare OK.



⑥ Passare all'app e immettere SSID e password del router Wi-Fi domestico.



⑦ Aggiunta A/C terminata.

App Toshiba Home AC Control
Schermata iniziale

Menu

- Select
- Settings
- Toshiba AC special feature
- Manual
- Help

Programma settimanale

Weekly Schedule

Monday

0 6 12 18 24

All AC

1st floor

- Living ...m
- Bed Room
- Kitchen
- Bath R...m
- Den

2nd floor

- Child R... 1
- Guest R...

Impostazione

Settings

- User Information
- Date & Time
- Languages
- License Agreement
- Child lock
- Confirmation pop up
- Add AC (Adapter)
- Version
- Temperature

Home

All AC

1st floor

Mode Set / Room

- Living DSK9 25 / 28 °C
- Living MIRAI 25 / 28 °C

2nd floor


Mode Set / Room

- Child Room -- / -- °C
- Guest Room -- / -- °C
- Kitchen 25 / 28 °C
- Bath Room -- / -- °C
- Den 25 / 28 °C

Annotations:

- Tutte le unità On/Off
- Gruppo unità On/Off
- Ogni A/C On/Off
- Nome gruppo
- Nome A/C
- Modalità operativa attuale di ogni A/C
- Impostazione di temperatura / Temp. ambiente effettiva
- Sottomenu Tutte le unità
 - Aggiungere gruppo
 - Elimina gruppo
 - Impostazione di funzionamento
- Aggiungi unità
- Sottomenu Gruppo
 - Seleziona unità
 - Cambia nome gruppo
 - Impostazione di funzionamento gruppo
- Sottomenu A/C
 - Impostazione di funzionamento
 - Cambia nome
 - Elimina unità
- Notifica descrizione codice di ERRORE (popup)

Impostazione di modalità e condizione.



Selezione modalità dall'app Toshiba Home AC Control.

Fornisce 5 modalità operative



Impostazione nella modalità operativa.

Selezione modalità

Toccare per selezionare A/C

Programma settimanale

Timer OFF-ON impostato

Timer OFF-ON impostato su 0,5-12 ore.

Temperatura impostata

Temperatura interna

Temperatura esterna

Velocità di ventilazione e deflettore impostati

Funzione speciale

Timer ON impostato

Modality OFF

LED adattatore wireless e controllo A/C ON/OFF.

Wireless adapter

Adapter version
1.00.02

LED Wireless adapter
LED AC + Adapter

Selezionare On/Off


SETUP LINK
RESET

Funzionamento di gruppo.


Max. 3 gruppi

1 gruppo max. = 10 unità.


Aggiungere gruppo



Selezionare A/C nel gruppo




Eliminare A/C




Programma settimanale impostato.


Selezione giorno
Lunedì - Domenica






Programma settimanale di tutte le
unità A/C



Programma settimanale di tutte le
unità A/C




Programma settimanale impostato per ogni unità



Selezionare il programma come attivo
selezionando la casella

Programma settimanale annullato.



Nota :

“Contattare il rivenditore e/o il centro di assistenza quando l'apparecchiatura non funziona correttamente.”